

LAF-1100/2200

Instrução de uso do LAF.

- Remova-o da caixa;
- Conecte o suporte do mesmo (gancho);
- Verifique a tensão a ser ligada (indicação no cabo e no tubo);
- Conecte-o na alimentação (110 Volts para LAF-1100 e 220 Volts para LAF-2200);
- Aguarde alguns segundos para a lâmpada acender.

Modelo

LAF-1100/2200

Controle

Nº

A garantia não cobre:

- Lâmpada quebrada, queimada, trincada,...
- Tubo acrílico danificado, por queda ou uso inadequado.
- Start quebrado ou queimado.
- Fio cortado ou danificado.
- Tomada pino danificado.
- Uso inadequado (queda, conexão com a alimentação incorreta,...).

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	

LAF-1100/2200

Instrução de uso do LAF.

- Remova-o da caixa;
- Conecte o suporte do mesmo (gancho);
- Verifique a tensão a ser ligada (indicação no cabo e no tubo);
- Conecte-o na alimentação (110 Volts para LAF-1100 e 220 Volts para LAF-2200);
- Aguarde alguns segundos para a lâmpada acender.

Modelo

LAF-1100/2200

Controle

Nº

A garantia não cobre:

- Lâmpada quebrada, queimada, trincada,...
- Tubo acrílico danificado, por queda ou uso inadequado.
- Start quebrado ou queimado.
- Fio cortado ou danificado.
- Tomada pino danificado.
- Uso inadequado (queda, conexão com a alimentação incorreta,...).

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	