

## Rycall

- Feche o sangrador da roda e pare de acionar o controle (não pare de acionar o motor, antes de fechar o sangrador, senão entrará ar no circuito do freio);

- Repita a operação para os outros sangradores.

**Atenção:** Não fique com o motor acionado e o engate rápido travado (fechado) por um período longo, pois o mesmo pode danificar o motor.

### **Certificado de Garantia:**

**Modelo:SG-1200/RCY Controle: N°.** \_\_\_\_\_

A Rycall garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação ou de componentes pelo período de 12 meses a partir da data da aquisição.

- **Assistência Técnica permanente.**

#### **A garantia não cobre/perda da garantia ocorrerá:**

- Quando o aparelho for ligado de forma errada e / ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;

- Quando o equipamento for violado por pessoas não autorizadas;

- Quando o equipamento sofrer choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta;

- Despesas de mão de obra de instalação, materiais e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;

- Os custos de remoção e transporte, frete por conta do cliente;

- Partes e peças que tenham sido danificados em consequência de manuseio incorreto, instalação inadequada ou efeitos de catástrofe da natureza tais como: mangueira e fio cortados, tampa quebrada, roscas danificados, engate amassado,...;

#### **Observação:**

**Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.**

**Atenção:** - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia).

**A etiqueta contém: número de série e um código de barras.**

<b>Revenda</b>	
<b>Proprietário</b>	
<b>Data da aquisição</b>	

# Manual do Usuário



## SG-1200/RCY

## Sangrador de Freios SG-1200/RCY por controle manual

O **SG-1200/RCY** é utilizado para sangrar e/ou trocar o fluido de freio em veículos por controle manual e indicação de nível por visor (graduado);

### a) Conteúdo.

- Módulo principal (**SG-1200/RCY**)c/ Controle Manual;
- 2 Tampas para reservatório de óleo;
- 1 Seringa para retirar excesso de óleo de reservatório;
- Manual do usuário.

### b) Descrição.



### Tampas 1, 2 e Tampa universal (opcional) para reservatório de óleo



### Seringa, recipiente, engate e controle manual e remoto.



### c) Utilizando o equipamento.

#### A- Conhecendo o SG-1200/RCY.

- **Chave Liga/Desliga:** é utilizado para ligar/desligar o **SG-1200/RCY**, sem que este entre em funcionamento.
- **Led Ligado:** indica que o **SG-1200/RCY** está ligado.
- **Led Motor acionado:** indica que o motor do **SG-1200/RCY** foi acionado para efetuar a sangria (o controle manual foi acionado).
- **Nível do Reservatório SG-1200/RCY:** indica a quantidade de fluido de freio disponível no reservatório, sendo possível verificar a quantidade utilizada na sangria.

#### B - Sangrar/trocar o fluido de freio.

- Abra a tampa do reservatório;
- Coloque fluido de freio no reservatório (no máximo 9 Litros);
- Coloque uma das tampas no reservatório de fluido de freios do veículo. As tampas SG-M1 e SG-M2 tem roscas interna diferenciados, experimente-as no bocal do reservatório.
- Conecte o engate rápido da mangueira do **SG** no conector da tampa acoplada sobre o reservatório de óleo do veículo;
- Conecte os cabos de alimentação na bateria, sempre observando que o cabo vermelho deve ser conectado no pólo positivo da bateria.
- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga, mas **NÃO** acione o controle manual do **SG-1200/RCY**;
- Abrir o sangrador da roda correspondente da sangria, conectando a mangueira do recipiente coletor de óleo usado nesse sangrador;
- Acione o controle manual do **SG** até que o fluido novo apareça;