

Certificado de Garantia

Modelo

SH-1000

Controle

Nº

A PLANATC garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação ou de componentes pelo período de 6 meses a partir da data da aquisição.

- **Assistência Técnica permanente.**

A Garantia não cobre/perda da garantia ocorrerá:

- Quando o aparelho for ligado de forma errada e / ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Quando o equipamento for violado por pessoas não autorizadas;
- Quando o equipamento sofrer choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta;
- Despesas de mão de obra de instalação, materiais e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Os custos de remoção e transporte do produto, frete por conta do cliente;
- Partes e peças que tenham sido danificados em consequência de manuseio incorreto, instalação inadequada ou efeitos de catástrofe da natureza tais como: mangueira e fio cortados, tampa quebrada ou trincado, roscas danificadas, engate amassado,...;
- Deslocamento para atendimento de produtos fora da sede da PLANATC, será cobrado taxa de visita;

Observação:

Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	

Manual do Usuário



SH-1000

Sangrador de embreagem hidráulica para caminhões SH-1000 por controle manual

Utilizado para sangria de embreagem e troca de fluido da mesma por controle manual, com um reservatório de 9 litros.

a) Conteúdo.

- Módulo principal SH-1000
- 4 Adaptadores.
- Manual do usuário.

b) Descrição.



- **Chave Liga/Desliga:** é utilizado para ligar/desligar o SH-1000, sem que este entre em funcionamento.
- **Led Ligado:** indica que está ligado, porém não está em funcionamento.
- **Led bomba acionado:** indica que o motor da bomba do SH-1000 foi acionado para efetuar a sangria (o controle manual foi acionado).
- **Nível do Reservatório SH1000:** indica a quantidade de fluido hidráulico está disponível no reservatório, sendo possível verificar a quantidade utilizada na sangria.

Sangria/Troca do fluido Hidráulico

- Abra a tampa do reservatório;
- Coloque fluido no reservatório (no máximo 9 Litros);
- Conecte os cabos de alimentação na bateria (12 ou 24 Volts), a garra vermelha no pólo positivo da bateria e a garra preta no pólo negativo.
- Conecte um dos adaptadores no conjunto da embreagem, remova o original e conecte o adaptador adequado.



- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga, mas não acione o controle manual do SH-1000 (led verde ligado).
- Conecte o engate rápido do SH-1000 no adaptador conectado no conjunto da embreagem.



- Acione o controle manual e inicie o processo de sangria da mesma.
- Ao finalizar o processo de sangria feche o sangrador, retire o equipamento e recoloque o sangrador original.

Atenção: Não fique com o motor acionado e o engate rápido travado (fechado) por um período longo, pois o mesmo pode danificar o motor da bomba (**a garantia não cobre este Tipo de Defeito**).