

## Atenção Bioflex – Eco BP(Celta)

### Instalação do conector Módulo-BioFlex-Eco BP.

- Coloque o conector, conforme a figura abaixo:



- Verifique sempre a polaridade dos bicos injetores, (padrão **Bioflex-ECO** vermelho 12Volts e azul – pulsante) caso esteja invertido, faça o procedimento de inversão (abaixo). Atenção: Observe a ligação pois a conexão errada, danifica o **Bioflex-ECO**.

- Sempre fixe o **BIOFLEX-ECO BP** na posição vertical.
- Caso o motor não funcione, mude o aterramento para a carcaça.
- Nunca deixe perto de campo indutivo (bobina, cabo de vela, etc).
- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.
- Alguns modelos com motor VHC tem o sinal do bico invertido (fabricação 2001 à 2003), sendo necessário a inversão do mesmo.



- Inversão do sinal (efetuar em todos os conectores - azul-azul e vermelho-vermelho para azul-vermelho e vermelho-azul).

#### BIOFLEX ECO



#### BIOFLEX



70100535685

## Atenção Bioflex – Eco BP(Celta)

### Instalação do conector Módulo-BioFlex-Eco BP.

- Coloque o conector, conforme a figura abaixo:



- Verifique sempre a polaridade dos bicos injetores, (padrão **Bioflex-ECO** vermelho 12Volts e azul – pulsante) caso esteja invertido, faça o procedimento de inversão (abaixo). Atenção: Observe a ligação pois a conexão errada, danifica o **Bioflex-ECO**.

- Sempre fixe o **BIOFLEX-ECO BP** na posição vertical.
- Caso o motor não funcione, mude o aterramento para a carcaça.
- Nunca deixe perto de campo indutivo (bobina, cabo de vela, etc).
- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.
- Alguns modelos com motor VHC tem o sinal do bico invertido (fabricação 2001 à 2003), sendo necessário a inversão do mesmo.



- Inversão do sinal (efetuar em todos os conectores - azul-azul e vermelho-vermelho para azul-vermelho e vermelho-azul).

#### BIOFLEX ECO



#### BIOFLEX



70100535685