

**PS-GDI**

O **PS-GDI** é um equipamento projetado para pulsar e testar os bicos injetores solenóide “GDI”. Seu objetivo principal é auxiliar o mecânico de automóveis na limpeza e nos testes de bicos injetores.

**a) Conteúdo.**

- Equipamento **PS-GDI**.
- 2 Cabos (alimentação, bicos GDI).
- Manual do usuário.
- Estojo.

**b) Descrição.**

Chave Liga-Desliga progressiva para variação do RPM ( 0 a 7000)

Garras Jacaré Preto – Negativo Verm. - Positivo



**c) Utilizando o equipamento:**

- Operando o **PS-GDI**

**Nota:-** O **PS-GDI** tem proteção contra ligações incorretas na alimentação do aparelho.

- Desligue o veículo.

**Manual  
Do  
Usuário**

**PS-GDI**

- Coloque a chave seletora do **PS-GDI** na posição **DESL** (girar no sentido anti-horário até ouvir um click)
- Conecte o cabo de alimentação e o cabo dos bicos e as garras jacaré do **PS-GDI** na bateria (garra vermelha no pólo positivo e garra preta no pólo negativo da bateria).
- Desconecte o(s) cabo(s) do(s) injetor(es) do veículo.
- Para ligar o **PS-GDI**, gire a chave vagorosamente em sentido horário até ouvir um click. Neste momento o **PS-GDI** iniciará com um RPM mínimo. Caso você queira aumentar a rotação basta girar a chave no sentido horário.



- O(s) bico(s) começa a funcionar – pulsar, caso não pulse, verifique os bicos individualmente.
- Após verificar os pulsos do bico, gire a chave para a posição **DESL**;

### Atenção:

- **Procedimento de limpeza: Remova o filtro interno e caso utilize o ultrassom, somente mergulhe o bico (a ponta no máximo até o anel plástico) no mesmo.**

**Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.**

**Assistência técnica consulte o nosso Site: [www.planatc.com.br](http://www.planatc.com.br)**

## Certificado de Garantia.

<b>PS-GDI</b>	<b>Nº</b>
---------------	-----------

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

### Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: [assistenciatecnica@planatc.com.br](mailto:assistenciatecnica@planatc.com.br);
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: [suportescanner@planatc.com.br](mailto:suportescanner@planatc.com.br);
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.