

# Manual Do Usuário



**VSCA-1000**

**PLANATC**

## Acionador de Válvula Solenóide do Cambio Automático – VSCA-1000

O VSCA-1000 é um equipamento projetado para acionar e testar as válvulas solenóide do cambio automático. Seu objetivo principal é auxiliar o mecânico de automóveis em localizar problemas com o câmbio automático.

### a) Conteúdo.

- Equipamento VSCA-1000.
- Manual do usuário.
- 1 cabos Alimentação e 1 cabo para VLCA.
- Estojo.

### b) Descrição.



### c) Utilizando o equipamento:

- a) Conecte o cabo de alimentação do VSCA-1000 no equipamento e na bateria, respeitando sempre a polaridade (vermelho – pólo positivo e preto – pólo negativo);



b) Conecte o outro cabo no equipamento e a outra extremidade na válvula solenóide a ser acionado.



c) Selecione o tipo de teste automático (teste com o tempo variando automaticamente—led vermelho aceso) e manual (teste variando o tempo através dos botões—led verde aceso) através da tecla M/A.



d) Tecele Sel/Canc., e selecione a opção desejada.  
- Teste Manual.

Para aumentar/diminuir o tempo pressione a tecla



- Teste Automático.

Neste teste o tempo vai aumentado automaticamente de 8 à 23.



Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: [www.planatc.com.br](http://www.planatc.com.br)

## Certificado de Garantia.

VSCA-1000

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

**Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: [assistenciatecnica@planatc.com.br](mailto:assistenciatecnica@planatc.com.br);
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: [suportescanner@planatc.com.br](mailto:suportescanner@planatc.com.br);
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.