

TESTE DE CATALIZADOR TCE-500

Manual Do Usuário



TCE-500

O **TCE-500** foi desenvolvido para diagnosticar a obstrução do no sistema de escape e catalisador.

Muitas vezes o veículo apresenta perda de potência, mesmo sendo feita a limpeza dos bicos injetores, e não constatada falha no sistema eletrônico. Com este equipamento o mecânico evita muito trabalho, e em apenas alguns segundos é possível diagnosticar o problema de entupimento do escapamento e do catalisador no veículo, sendo o **TCE-500** ligado no local da sonda lambda.

a) Conteúdo.

- Equipamento **TCE-500** c/ mangueira de 2 mts.
- Conector 2 em 1.
- Mangueira com conector.
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento.

- Retire a sonda lambda;
- Instale o adaptador adequado;
- Ligue o motor:
 - a) A primeira medição é feita com o motor em marcha lenta durante 15 segundos;
 - b) A segunda leitura é feita com o motor em 2.500 RPM por 15 segundos, a leitura também é imediata.

Escalas:

A) Verde



Ideal

B) Amarela



Advertência

C) Vermelha



Catalisador danificado

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

TCE-500

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.