

**TESTADOR DE CABO DE VELA**

**TCV-200**

O TCV-200 é um equipamento para testar a continuidade do cabo de vela através de luz indicador.

**Manual  
Do  
Usuário**



**TCV-200**

**a ) Conteúdo.**


- Equipamento TCV-200.
- Manual do usuário.
- Estojo.

**b ) Descrição.**



**c ) Utilizando o equipamento:**

- Conectar a garra jacaré preta na bateria (Pólo negativo da bateria) ou massa do veículo.
- Deslizar a parte metálica do TCV-200 sobre o cabo de vela a ser analisado, conforme figura abaixo:



## Diagnóstico.

**I – A intensidade da lâmpada fraca: Cabo de vela está bom (OK).**



**II – A intensidade da lâmpada forte: O cabo de vela está com fuga de corrente.**



**III – A lâmpada não acende: O cabo de vela está rompido (danificado).**



**Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.**

**Assistência técnica consulte o nosso Site: [www.planatc.com.br](http://www.planatc.com.br)**

## Certificado de Garantia.

**TCV-200**

**Nº**

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

**Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: [assistenciatecnica@planatc.com.br](mailto:assistenciatecnica@planatc.com.br);
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: [suportescanner@planatc.com.br](mailto:suportescanner@planatc.com.br);
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.