

Atenção BIOFlex ECO-Mono/GM

- O Bioflex **ECO Mono/GM** foi desenvolvido para os veículos da linha **GM – Monoponto**.

- Verifique sempre a polaridade dos bicos injetores, (padrão **Bioflex-ECO** vermelho 12Volts e azul – pulsante) caso seja invertido, faça a inversão através do conector. **Atenção:** a conexão errada danifica o **Bioflex-ECO**.

- Caso o motor não funcione ou outro tipo de defeito, mude o aterramento da bateria para o CHASSIS (carcaça).

- Nunca deixe o **BIOFLEX-ECO Mono**, perto de campo indutivo, tais como: bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.

- Sempre Fixe o **BIOFLEX-ECO Mono** na posição vertical.

- A PLANATC não se responsabiliza pela queima do bico ou do módulo, no caso de uso do modelo incorreto.

Atenção BIOFlex ECO-Mono/GM

- O Bioflex **ECO Mono/GM** foi desenvolvido para os veículos da linha **GM – Monoponto**.

- Verifique sempre a polaridade dos bicos injetores, (padrão **Bioflex-ECO** vermelho 12Volts e azul – pulsante) caso seja invertido, faça a inversão através do conector. **Atenção:** a conexão errada danifica o **Bioflex-ECO**.

- Caso o motor não funcione ou outro tipo de defeito, mude o aterramento da bateria para o CHASSIS (carcaça).

- Nunca deixe o **BIOFLEX-ECO Mono**, perto de campo indutivo, tais como: bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.

- Sempre Fixe o **BIOFLEX-ECO Mono** na posição vertical.

- A PLANATC não se responsabiliza pela queima do bico ou do módulo, no caso de uso do modelo incorreto.

**Bioflex
ECO Mono GM**



**Bioflex
ECO Mono**



**Bioflex
ECO Mono GM**



**Bioflex
ECO Mono**

