

Certificado de Garantia.

Modelo **Controle**

ETE-2000

Nº

Manual Do Usuário

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.

- Assistência técnica permanente.

A Garantia não cobre/Perdad e garantia:

- Mão de obra para instalação, caso necessário;
- Custo de transporte do produto para reparo em garantia (frete por conta do cliente);
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas, ligação inadequada, líquidos, ponteira danificadas, fios cortados, ...
- Uso indevido do equipamento;
- Haste danificada por mau uso;
- Ponteira de alumínio quebrado;
- Presença de líquido dentro do equipamento;
- Fone de ouvido (mau uso).

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.



ETE-2000

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	

ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO ETE-2000

O ETE-2000 é um equipamento para detectar ruídos em motores, rolamentos e etc, em veículos, barcos, equipamentos mecânicos em geral.

a) Conteúdo.

- Módulo eletrônico.
- Fone de ouvido com ajuste de volume.
- Prolongador com ponteira de alumínio.
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento:

- Abra com cuidado o ETE-2000, através do parafuso central localizado na tampa traseira.
- Coloque uma bateria de 9 volts, no conector próprio, (a bateria não acompanha o produto) e feche-o novamente, tomando cuidado com os fios interno.
- Coloque o pino do fone de ouvido no conector localizado na parte inferior do módulo eletrônico ETE-2000.
- Coloque o fone no ouvido.
- Ligue o equipamento (chave L/D) e regule o volume adequadamente.
- Direcione a haste com ponta de borracha (sensor de ruído) no local a ser analisado.

NOTA IMPORTANTE:

- O fone de ouvido tem o controle de volume em cada alto falante.
- É importante que o volume esteja no mínim, antes de ser ligado o equipamento. Caso não observado esta nota, o usuário corre risco de problema em sua audição.
- Caso o som estiver baixo, troque a bateria.

Observação:

Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.