

Atenção FLX-3000

- Após a limpeza do motor retire o óleo do carter através do parafuso, normalmente localizado na parte inferior do mesmo.

- Nesse momento desconecte a mangueira de cor preta do FLX-3000 e na mangueira preta do adaptador do filtro injete ar comprimido suavemente, através de um bico de ar (para limpar a peneira).



Injetar ar levemente.

Atenção:

- Não injete muita pressão.
- Não lave o copo acrílico logo após o uso, aguarde esfriar o mesmo.

Atenção FLX-3000

- Após a limpeza do motor retire o óleo do carter através do parafuso, normalmente localizado na parte inferior do mesmo.

- Nesse momento desconecte a mangueira de cor preta do FLX-3000 e na mangueira preta do adaptador do filtro injete ar comprimido suavemente, através de um bico de ar (para limpar a peneira).



Injetar ar levemente.

Atenção:

- Não injete muita pressão.
- Não lave o copo acrílico logo após o uso, aguarde esfriar o mesmo.