

Manual Do Usuário



RLA-550/I


Gerador de Vácuo/Sistema Arrefecimento RLA-550

O RLA-550 é uma recarregadora de líquido de refrigeração para o sistema arrefecimento de radiadores automotivo, aspira o ar do sistema, mediante de um gerador de vácuo através de ar comprimido. O vácuo gerado neste sistema permite a recarga rápida e total do líquido, já com aditivo de radiador, sem a inclusão de ar, isto é, não há necessidade de sangria do sistema.

a) Conteúdo.

- Corpo **RLA-550**.
- Mangueiras (com e sem engate).
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição




c) Utilizando o equipamento.

1 – Conecte a mangueira com o adaptador/registro na entrada de liquido novo (deixe o registro fechado) e a outra extremidade no liquido novo a ser colocado no sistema.

2 – Conecte o ar comprimido na entrada do RLA

3 - Encaixe o bocal no sistema de arrefecimento.



4 - Abra o registro de vácuo, neste ponto o sistema irá criar um vácuo (veja pelo vacuômetro). Deixe criar vácuo no sistema de arrefecimento e feche o registro o vácuo (podemos notar que o vacuômetro continua marcado o vácuo criado, caso o ponteiro esteja diminuindo, temos vazamento no sistema de arrefecimento, solucione o problema para efetuar a troca do arrefecimento).



5 – Abra o registro localizado na mangueira engatada na entrada de liquido novo, e o liquido de arrefecimento será aspirado para o interior do sistema de arrefecimento. Quando o ponteiro do vacuômetro não baixar mais, o sistema estará OK. Caso necessário, complete o sistema com o liquido ou refaça o processo de vácuo.

Observação:

- Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.
- Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

RLA-550

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
 - O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
 - O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
 - Manuseio/Usos indevidos do equipamento;
 - Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
 - Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
 - Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
 - O número de série adulterado ou rasurado.
- Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:
- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
 - Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
 - Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
 - Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.